

Sistema de Nivelamento Automático para Unidades Móveis



O sistema é composto por quatro macacos hidráulicos telescópicos, bomba hidráulica e uma unidade de controle. Quando acionado, o sistema automaticamente aciona os macacos hidráulicos e nivela o veículo.

Para veículos pesados, o macaco fica sempre na vertical. Em veículos menores, o macaco é recolhido para a posição horizontal para trânsito do veículo.

O correto nivelamento do veículo é importante especialmente para a estabilização e posicionamento de antenas, e para a operação de sistemas de ar-condicionado.

Para o correto dimensionamento e especificação do sistema de nivelamento, são necessárias as especificações do veículo.

Sistema de Nivelamento: Código 15427



Mais informações:
www.hwhcorp.com

A RF COM é um distribuidor e posto de serviço autorizado HWH

Painel de controle



Bomba hidráulica

